

Aktivera Fendt/Valtra Connect

Denna guide är till för att hjälpa dig koppla en Valtra som är uppkopplad med Valtra Connect till LogMASTER.

1. Logga in på Valtra Connect med ditt Valtra-konto.
2. Klicka på "My fleet/Min maskinpark" till vänster i huvudmenyn
3. Klicka på den aktuella maskinen som ska kopplas
4. På sidan under maskinen finns det en flik som heter "External systems/Externa system"
5. Klicka på knappen "Enable/Aktivera" bredvid på raden där det står Dataväxt
6. Godkänn aktiveringen med knappen "Enable/Aktivera" på dialogrutan som kommer upp
7. Säkerställ att maskinen har ändrat status till "Enabled/Aktiverad" på raden där det står Dataväxt. Nu har vi gjort själva aktiveringen tillgänglig hos Valtra.
8. Under fliken "Information/Telemetry Device" på den maskin som ska kopplas kan man hitta "Serial number VIN-nr". Det är fordonets chassinummer som kommer användas för att koppla ihop med LogMASTER-fordonet. Den börjar troligtvis på YK eller WAM.

Detta behöver kommuniceras med supporten, maila serie/chassinumret till support.mjukvara@datavaxt.se

Nu när vår support har fått fordonets serienummer behöver man inte göra mer i Valtra Connect portalen. Det kan dock dröja upp till mellan 1-2 dagar (maskinen behöver också köras en del under denna period för att skicka data) innan enheten har kommit in i vårt CRM-system.